

Montageanleitung Mauerkragen

1. Vorbereitung der Rohre

Die einzubetonierende Rohroberfläche ist mit einem Lappen, Putzwolle o.ä. zu reinigen. Sichtbare Riefen auf Kunststoffrohren sind mit einem Schaber an der Auflage des Mauerkragens zu beseitigen. Die Rohroberfläche muss bei allen Rohrwerkstoffen sauber, glatt und porenfrei sein.

2. Montage des Mauerkragens

Beim Aufschieben des Mauerkragens Typ AW auf das Rohr kann neutralseife o.ä. als Gleithilfe verwendet werden. Der Mauerkragen Typ AW ist in der Mitte der abzudichtenden Wand zu positionieren. Die Betonüberdeckung muss an jeder Stelle des Mauerkragens Typ AW mindestens 5 cm betragen.

3. Montage der Spannbänder (DN 32-315)

An beiden Mauerkragensseiten jeweils ein Spannbänder um den Mauerkragen legen und mit einem Schraubenzieher oder Sechskantschlüssel festziehen