

Die Klinge in der lotrecht zum Rohr verlaufenden Wellental platzieren.



Der Schnitt muss sauber und gratfrei ausgeführt werden

Das Fitting nicht zerlegen: Sollte dies zufällig passieren, muss der untere Bereich des Innenrings am Fittinggehäuse anliegen.



Die Mutter von Hand um etwa eine 1/4 Umdrehung lockern, sofern sie nicht schon locker ist (Abb.5)  
Das Rohr in das Fitting hineinstecken, bis es mit einem "CLACK" einrastet (Abb. 6).

