

## **Montagehinweis zu Endlosplatten Armaflex Protect**

Alle Längsstöße sind mit Armaflex 520 zu verkleben und mit selbstklebendem SK-Tape abzudecken. Die Platten sind 2-lagig einzubauen und zusätzlich mit Wickeldraht zu fixieren (6 Windungen pro Meter).

Verschluss der Restfuge: Mörtel MG II oder III, Beton oder Armaprotect 1000