

## Montagehinweis zu Steck-Clip Taclip

- Loch Ø8mm bohren
- Rohr(e) in Taclip einlegen
- Taclip einschlagen

